

BROSZURA ECODESIGN - 2021

W niniejszym dokumencie przedstawiono listę wskazówek, które mogą pomóc w zoptymalizowaniu wydajności energetycznej i pracy urządzenia.

Urządzenie chłodzące nie zostało przeznaczone do użytku w formie urządzenia wbudowanego.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy kodu QR wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych <https://eprel.ec.europa.eu>.

Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w wyznaczonym czasie podana jest na tabliczce znamionowej.

ODSZRANIANIE URZĄDZENIA

1. Zaleca się ustawić temperaturę na niższą lub włączyć funkcję szybkiego zamrażania (Fast Freeze) na co najmniej cztery godziny przed wyjęciem produktów z komory zamrażarki w celu przedłużenia okresu trwałości produktów podczas fazy rozmrażania.
2. Aby rozpocząć rozmrażanie, należy wyłączyć urządzenie. Pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić roztopienie się szronu. Aby zapobiec wylewaniu się wody podczas rozmrażania, zaleca się ułożenie chłonnego materiału na spodzie komory zamrażarki i jego regularne wyżymanie.
3. Wyczyścić wewnątrz komory zamrażarki i dokładnie ją osuszyć.
4. Włączyć urządzenie ponownie i z powrotem umieścić w nim żywność.

Funkcja blokady przycisków uniemożliwi dzieciom zamknięcie się w urządzeniu (w zależności od wyposażenia).

Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny być usunięte przed wyrzuceniem ich na wysypisko, aby uniknąć uwięzienia w nich dzieci lub zwierząt.

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie o klasie efektywności energetycznej F (w zależności od wyposażenia).

Zasady, standardową dokumentację, zamawianie części zamiennych i dodatkowe informacje o produktach można znaleźć na naszych stronach internetowych docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com.

Części zamienne będą dostępne przez okres od 7 do 10 lat, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami Rozporządzenia.

**400011574483**